



### Unique Access Code (Personlig kod) och upplåsning av Trial-program.

Den personliga koden tillåter dig att låsa upp säkerhetslåset (Security Lockout Feature) eller stöldskyddet (Anti-Theft), om du har valt dessa tillval vid programmeringen. Den personliga koden består av en till fyra valfria siffror och väljs av kunden i samband med första programmeringen. Om du har haft en Trial-programvara och bestämt dig för att köpa den så låser du upp den genom att slå in din erhållna sexsiffriga eller åttasiffriga kod på samma sätt som beskrivs nedan.

#### Slå in de personliga koden (alla utom Audi B6/B7):

1. Leta upp din personliga kod (eller upplåsningskoden till Trial-programvaran).
2. Vrid på tändningen men starta INTE motorn än. Check Engine och EPC-lamporna lyser med fast sken om inte stöldskyddet är aktiverat, i så fall kommer Check Engine-lampan blinka kontinuerligt istället.
3. Se till att farthållaren är påslagen, d.v.s. att skjutknappen på spaken är i ON-läget. Om farthållaren är avslagen, så slå på den och tryck en gång på CANCEL-knappen innan du går vidare till nästa punkt.
4. För att börja slå in koden så trycker du kort på SET-knappen det antal tryck som motsvarar första siffran i koden. D.v.s. börjar koden med siffran 9 så ska du trycka in SET-knappen nio gånger. Knappen behöver inte hållas inne någon speciell tid utan ett kort tryck räcker.
5. När du har tryckt in SET-knappen det antal tryck som motsvarar första siffran i koden så bekräftar du det genom att föra farthållarens skjutknapp till CANCEL-läget och tillbaks till ON-läget igen. Skulle du råka komma för långt och hamna på OFF-läget så gör det inget, för bara tillbaks skjutknappen till ON-läget igen och fortsatt med nästa siffra i koden.
6. Slå på detta sätt in alla siffrorna i koden och bekräfta varje inslagen siffra med skjutknappen på samma sätt som innan. Skulle du av misstag slå in fel siffra eller glömma att bekräfta med skjutknappen så är du tvungen att föra skjutknappen till CANCEL-läget och börja om från början med den första siffran i koden.
7. Efter att du har slagit in samtliga siffror i koden och bekräftat med skjutknappen sista gången så kommer Check Engine och EPC-lamporna att blinka växelvis en kort stund för att visa att koden är korrekt inslagen. Om du har låst upp din Trial-programvara så vänta minst tio sekunder innan du t.ex. försöker byta program.

#### Slå in den personliga koden (Audi B6/B7 årsmodell –02 och nyare):

1. Leta upp din personliga kod eller upplåsningskoden till Trial-programvaran.
2. Vrid på tändningen men starta INTE motorn än. Check Engine och EPC-lamporna lyser med fast sken om inte stöldskyddet är aktiverat, i så fall kommer Check Engine-lampan blinka kontinuerligt istället.
3. Se till att farthållaren är påslagen. Tryck på SPEED - en gång innan du går vidare till nästa punkt.
4. För att börja slå in koden så trycker du på SPEED + det antal tryck som motsvarar första siffran i koden. D.v.s. börjar koden med siffran 9 så ska du trycka på SPEED + nio gånger. Knappen behöver inte hållas inne någon speciell tid utan ett kort tryck räcker.
5. När du har tryckt på SPEED + det antal tryck som motsvarar första siffran i koden så bekräftar du det genom att trycka SPEED - en gång.
6. Slå på detta sätt in alla siffrorna i koden och bekräfta varje inslagen siffra med SPEED - på samma sätt som innan. Skulle du av misstag slå in fel siffra eller glömma att bekräfta med SPEED - så är du tvungen att trycka på SPEED - och börja om från början med den första siffran i koden.
7. Efter att du har slagit in samtliga siffror i koden och bekräftat med SPEED - sista gången så kommer Check Engine och EPC-lamporna att blinka växelvis en kort stund för att visa att koden är korrekt inslagen. Om du har låst upp din Trial-programvara så vänta minst tio sekunder innan du t.ex. försöker byta program.